

Anleitung TV-Sendersuchlauf

Stand: 2026

Mit einem Sendersuchlauf stellt Ihr Fernseher alle verfügbaren TV-Programme neu ein. Das ist zum Beispiel nach der Erstinstallation, nach Änderungen im Kabelnetz oder bei fehlenden Sendern nötig.

Bitte achten Sie darauf, den Suchlauf im Kabelmodus (DVB-C) durchzuführen. Nicht DVB-S (Satellit) und nicht DVB-T.

Allgemeine Einstellungen

Diese Einstellungen gelten für alle TV-Geräte. Weiter unten finden Sie die genaue Vorgehensweise je nach Hersteller.

Art: Kabel / DVB-C

Anbieter: Anderer

Digitale Sender

Suchlauf: Vollständiger / Automatisch

Senderart: Freie Sender – dadurch werden nur unverschlüsselte Programme gesucht, welche ohne Zusatzgerät empfangbar sind (außer Sie nutzen Pay-TV-Module wie zB Sky, dann „Alle Sender“ auswählen)

Logische Sendernummerierung: Ja (falls verfügbar)

Netzwerkeinstellungen

(Falls vom TV abgefragt)

- Startfrequenz: 450.000 kHz (450 MHz)

- Symbolrate: 6.900

- Modulation: QAM 256

- Netzwerk-ID: 54000

Bei vielen Geräten können diese Werte auch auf „**Automatik**“ belassen werden.

Unsere aktuelle [TV Sender-Programmliste](#) finden Sie unter **www.cn.at/service**

Anleitung TV-Sendersuchlauf

Stand: 2026

Herstellerspezifische Anleitungen

Samsung TV Sendersuchlauf:

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**Home**“ (Haus-Symbol).
2. Wählen Sie dann (in dieser Reihenfolge): „**Einstellungen**“ (Zahnrad-Symbol) -> „Senderempfang“ -> „Autom. Sendersuchlauf“ -> „**Autom. Sendersuchlauf**“ -> Start.
3. Im folgenden Menü wählen Sie, dass Sie TV-Empfang per „**Kabel**“ – Sendertyp „**Digital**“ und Anbietersauswahl „**Andere**“ und Suchlaufmodul „**Voll**“ und klicken auf „Scan“.
4. Geben Sie nun folgende Netzwerkeinstellungen ein:
Netzwerkfrequenz (450.000 kHz bzw. 450Mhz), Symbolrate (6.900), Modulation (QAM256) und Netzwerk-ID (54000) und klicken auf „Schließen“.
5. Ist der Suchlauf abgeschlossen, bestätigen Sie mit Schließen.

Videos:

- [Samsung Smart TV 2023](#)
- [Samsung Smart TV 2024](#)
- [Samsung TV](#) (älteres Modell) > Bitte „Digital Kabel“ wählen

LG TV Sendersuchlauf:

1. Klicken Sie auf Ihrer Fernbedienung die „**Zahnrad**“ oder „**Settings**“-Taste
2. Navigieren Sie auf Ihrem Fernsehbildschirm in der Liste der Bereiche rechts nach ganz unten und klicken Sie auf „Alle Einstellungen“.
3. Wählen Sie bei den Einstellungsoptionen den Punkt „Sender“ auswählen. Danach gehen Sie weiter zu „**Programmsuche und -einstellungen**“ (befindet sich an oberster Stelle).
4. In der „Sendereinstellung“ wählen Sie dann die „**Automatische Einstellung**“. Dadurch werden verfügbare Kanäle automatisch erstellt und gespeichert.
5. Wählen Sie hier „**Kabel**“ aus und Serviceanbieter „**Andere Anbieter**“ und drücken auf „Weiter“.
6. Geben Sie die Netzwerkfrequenz (450.000 kHz bzw. 450Mhz), die Symbolrate (6.900), die Modulation (QAM256) und die Netzwerk-ID (54000) ein.
7. Nun werden die Kanäle eingestellt und angezeigt.

Video:

- [LG TV](#) wichtig: folgende Inhalte weichen vom dargestellten Video ab, wählen Sie bitte korrekterweise: „Anderer Anbieter“ und „Frequenz 450000 kHz“

Anleitung TV-Sendersuchlauf

Stand: 2026

Herstellerspezifische Anleitungen

Philipps TV Sendersuchlauf:

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die „**Home**“ oder „**Zahnrad**“-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Dort finden Sie die Option „Einstellungen“, mit der Taste „OK“ auf Ihrer Fernbedienung bestätigen.
2. Unter den Einstellungen finden Sie die Option „**Nach Sendern suchen**“, was Sie erneut mit „OK“ auswählen. Ihnen wird eine Liste angezeigt, in der Sie auf „**Sender neu installieren**“ klicken, um den digitalen Sendersuchlauf zu starten.
3. Wählen Sie Ihr Land sowie die Option „**Kabel (DVB-C)**“ aus und bestätigen Sie mit „OK“.
4. Geben Sie die Netzwerkfrequenz (450.000 kHz bzw. 450Mhz), die Symbolrate (6.900), die Modulation (QAM256) und die Netzwerk-ID (54000) ein.
5. Sobald Sie alle Eingaben getätigt haben, drücken Sie auf „Fertig“.
6. Der digitale Sendersuchlauf wird gestartet, was einige Minuten dauern kann. Zum Schluss drücken Sie auf „Beenden“, um die Suche abzuschließen.

Bitte beachten: bei älteren Modellen (2014) muss eines dieser nachfolgenden Länder ausgewählt werden „Dänemark“, „Norwegen“ oder „Holland“ und Sprache „Deutsch“.

Panasonic Sendersuchlauf:

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die „**Menu**“-Taste. Nun sind Sie im Hauptmenü, dort drücken Sie bitte auf Ihrer Fernbedienung „OK“. (Ältere Modelle zeigen nach Drücken der Menü-Taste sofort das Setup an.)
2. Navigieren Sie bei den Einstellungen zu dem Reiter „Setup“ und wählen „**Tuning-Menü DVB-C**“ aus. Wählen Sie hier „**Auto Setup**“ und klicken „OK“.
3. Im Modus Suchlauf wählen Sie „**Freie Sender**“ aus. Falls Sie aufgefordert werden, geben Sie Folgendes ein: Netzwerkfrequenz (450.000 kHz bzw. 450Mhz), Symbolrate (6.900), Modulation (QAM256) und Netzwerk-ID (54000).
4. Klicken Sie nun auf „**Suchlauf starten**“ und „OK“.
5. Der Sendersuchlauf wird gestartet, was einige Minuten dauern kann. Zum Schluss drücken Sie auf „Beenden“, um die Suche abzuschließen. Nun sollten alle Sender angezeigt werden.

Bitte beachten: bei älteren Modellen (2014) muss eines dieser nachfolgenden Länder ausgewählt werden „Dänemark“, „Norwegen“ oder „Holland“ und Sprache „Deutsch“.

Anleitung TV-Sendersuchlauf

Stand: 2026

Herstellerspezifische Anleitungen

Hisense TV Sendersuchlauf:

1. Klicken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf die „**Menu**“-Taste.
2. Auf Ihrem Fernsehbildschirm wählen Sie nun „**Einstellungen**“ und klicken „**OK**“.
3. Wählen Sie nun „**Kanal**“ (bzw. bei manchen Modellen heißt es „**Sender**“) und „**Automatischer Suchlauf**“.
4. Hier wählen Sie „**Andere Anbieter**“ und „**Freie Sender**“ und klicken anschließend auf Ihrer Fernbedienung auf die rechte Pfeiltaste.
5. Der Sendersuchlauf kann einige Minuten in Anspruch nehmen, klicken Sie danach auf „**Fertig**“, nun sollten alle Sender angezeigt werden.

Telefunken Sendersuchlauf:

1. Auf Ihrem Fernsehbildschirm wählen Sie „**Einstellungen**“ und klicken „**OK**“.
2. Wählen Sie nun folgendes aus: Land: **Österreich** – „**Verschlüsselte Kanäle - AUS**“ (außer sie haben Pay-TV wie zB Sky, dann hier bitte EIN) – Empfangsweg: „**Kabel Digital**“.
3. Bei Übertragungsart wählen Sie bei „**Kabel Digital - EIN**“ und bei den restlichen AUS – und klicken auf „**OK**“.
4. Betriebsmodus Fernseher „**Zuhause**“. Nun startet der Sendersuchlauf. Mit „**OK**“ verlassen Sie das Menü, nun sollten alle Sender angezeigt werden.

Sony Smart TV Sendersuchlauf:

1. Wählen Sie auf Ihrer Fernbedienung die „**Menu**“ oder „**Home**“-Taste. Dort wählen Sie „**Einstellungen**“ und „**Digitale Einstellungen**“ und „**OK**“.
2. Bitte wählen Sie nun „**Auto. Digital-Suchlauf**“ (oder „**Kabel Automatische Suche**“) und wählen als TV-Anschluss „**Kabel**“.
3. Bei Betreiber wählen Sie „**Andere Anbieter**“.
4. Wählen Sie bei Suchlaufart „**Vollständiger Suchlauf**“ und bei Sendart „**Freie Sender**“ und geben die Netzwerkfrequenz (450.000 kHz bzw. 450Mhz), die Symbolrate (6.900), die Modulation (QAM256) und die Netzwerk-ID (54000) ein und klicken anschließend auf „**Start**“.
5. Die Sendersuche dauert nun einige Minuten. Danach werden die Kanäle angezeigt.

Anleitung TV-Sendersuchlauf

Stand: 2026

Herstellerspezifische Anleitungen

Sony TV Sendersuchlauf:

1. Wählen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **„(Action) Menu“** oder **„Home“**-Taste. Am Fernsehbildschirm oben rechts wählen Sie das **„Zahnrad“**-Symbol, welches für **„Einstellungen“** steht.
2. Nun öffnet sich das Menü **„Kanaleinstellung“** und **„Digitale Einstellungen“**.
3. Wähle nun **„Digitaler Suchlauf“** und **„Auto. Digital-Suchlauf“** und klicken auf **„OK“**.
4. Nun wählen Sie als TV-Anschluss **„Kabel“** und geben Folgendes ein: Netzwerkfrequenz (450.000 kHz bzw. 450Mhz), die Symbolrate (6.900), die Modulation (QAM256) und die Netzwerk-ID (54000) ein und klicken anschließend auf **„Start“**.
5. Die Sendersuche dauert nun einige Minuten. Danach werden die Kanäle angezeigt.

Bitte beachten: bei älteren Modellen (2014) muss eines dieser nachfolgenden Länder ausgewählt werden **„Dänemark“**, **„Norwegen“** oder **„Holland“** und Sprache **„Deutsch“**.